

ДАТЧИК витоку води WD V.1.02 _




Датчик контролю витоку води використовує LoRaWan для передачі повідомлень.

Датчик складається з модемного блоку та зонда. Модемний блок за допомогою шурупів або дюбелів кріпиться на плоску поверхню в зоні впевненого прийому радіосигналу. Довжина зонда 3м, встановлюється у місце контролю витоків. Також датчик має моноблочне виконання.

Плата модему захищена герметичним пластиковим корпусом, який оснащений датчиком розтину та датчиком переміщення.

Параметри	Значення
Діапазони робочих частот	RU864-868 EU863-870 KZ865-868
Діапазон робочих температур, °C	- 40...+85
Габаритні розміри, мм	70x60x30, 70x30
Маса, г,	140, 135
Ступінь захисту	IP67
Строк служби	Не менше 10 років
Робота від батареї	Не менше 6 років

Веб інтерфейс



Датчик воды №4553f000000000004	
Дата установки: 08.05.2020	
Текущее состояние: Включено	
Текущее состояние тревоги: OK	
Дата	Состояние
19.07.2020 22:33:28	OK
09.06.2020 23:41:03	Тревога
09.06.2020 23:41:01	Тревога (датчик сработал)
09.06.2020 23:40:33	Тревога
09.06.2020 23:40:31	Тревога (датчик сработал)
09.06.2020 16:35:39	Включение после отключения
04.06.2020 18:11:20	Тревога
04.06.2020 18:11:18	Тревога (датчик сработал)
04.06.2020 18:08:42	Тревога
04.06.2020 18:08:40	Тревога (датчик сработал)
03.06.2020 13:10:58	Тревога
03.06.2020 13:10:55	Тревога (датчик сработал)
03.06.2020 13:10:53	Тревога
03.06.2020 13:10:51	Тревога (датчик сработал)
03.06.2020 13:08:45	Тревога
03.06.2020 13:08:42	Устройство установлено
03.06.2020 13:08:07	Включение после отключения

м. Київ . LLC CNets

+380503115681, +3806 75502081, sales@cnets.com.ua www.cnets.com.ua

Зручний інтерфейс моніторингу витоку води, що дозволяє відображати: на зв'язку чи ні датчик, події тривоги, розтин корпусу, рівень сигналу тощо. На карті можна відображати всі датчики витоку або шарами залежно від подій.

У разі встановлення датчика достатньо навести камеру смартфона на QR код датчика і в браузері з'явиться сторінка з поточним рівнем сигналу датчика, а також запрошення ввести інформацію про розташування датчика. Датчик автоматично з'явиться у системі моніторингу.

IoT Manager

Идентификатор 4553000000000006

Уровень сигнала -110.0

Город

Улица

Номер здания

Сохранить